



A. STANDAR MENGHIDUPKAN LCD

- 1. BUKA KUNCI MEJA**
- 2. PASTIKAN SEMUA KABEL TERSAMBUNG (KABEL VGA, UPS, LCD)**
- 3. HIDUPKAN MCB**
- 4. PASTIKAN UPS PADA POSISI ON (LAMPU INDIKATOR MENYALA)**
- 5. HIDUPKAN KOMPUTER**
- 6. HIDUPKAN LCD DENGAN REMOTE (KLIK DUA KALI)**

B. STANDAR MEMATIKAN LCD

- 1. MATIKAN KOMPUTER DAN TUNGGU HINGGA TIDAK ADA TAMPILAN DILAYAR**
- 2. MATIKAN LCD DENGAN REMOTE (KLIK DUA KALI)**
- 3. JANGAN MATIKAN UPS**
- 4. MATIKAN MCB**
- 5. KUNCI MEJA**